

### Anleitung zur Reinigung der Scan Einheit LEXMARK Multifunktionsgerät

Die Scaneinheit des Lexmark verdreckt relativ schnell. Sie erkennen die Verschmutzung durch vertikale Streifen in der Kopie.

**EVANGELISCHE KIRCHE**  
IN HESSEN UND NASSAU

Eingabe der Rechtsträger-Nr.  
im rot hinterlegten Feld!

**Buchungsblatt**

weiterer Rechtsträger

**Partnerkonto** (abweichender Zahlungsempfänger)

Name / Firma: \_\_\_\_\_

PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

Bankname: **VR Bank**

IBAN:

BIC: **VRBUE51XXX**

**Splittbuchung**

Betrag	AObj.	SaKo (optional)	Text (optional)
102,90 €	761000		
<b>102,90 € Gesamtbetrag</b>			

*geprüft*  
*7.7.15 J. Doe*

*angeordnet:*  
*M. L. 11*

Bitte prüfen Sie Ihr Gerät in regelmäßigen Abständen auf diese Verunreinigung und reinigen Sie dann das Gerät:

1.)

Zur Kontrolle machen Sie eine Kopie, nutzen Sie aber dafür den Einzug !!!




2.) Öffnen Sie den Einzugsdeckel



3.) Auf der linken Seite finden Sie den Bereich, den der Einzugsscanner nutzt:



4.) Reinigen Sie mit einem weichen Tuch und etwas Glasreiniger nun die schmale Glasfläche. Die Verschmutzungen sind meist klein, dunkel und kaum zu sehen. Bei hartnäckigem Schmutz drücken Sie etwas fester.



5.) Kontrollieren Sie die Reinigung mit einer erneuten Einzugskopie. Es sollten keine Streifen mehr zu sehen sein.